

# Tabla de Contenidos

<b>Para Empezar .....</b>	<b>3</b>
1.1 Instalando el SIM y la Batería.....	3
1.2 Cargando la Batería.....	3
1.3 Enlace de la Red.....	4
<b>Tipo de Entradas .....</b>	<b>4</b>
1.4 Métodos de Ingreso.....	4
1.5 Ingreso Numérico.....	4
1.6 Insertando un Símbolo .....	4
<b>Guía de Menús.....</b>	<b>5</b>
1.7 Mensajería.....	5
1.8 Agenda Telefónica .....	5
1.9 Multimedia.....	5
1.10 Centro de Llamadas .....	6
1.11 Organizador.....	7
1.12 Configuración .....	8
1.13 BLU Club.....	10

## Especificaciones del Teléfono



- + Dimensiones:** (H×W×D): 119\*51\*14mm
- + Cámara:** VGA
- + Cable:** USB
- + Batería:** Litio
- + Capacidad de Batería:** 3.7V 800 mAh
- + Duración Continua:** (Relacionado con el estado de la red) 210 horas
- + Duración de Conversación Continua:** (Relacionado con el estado de la red) 500 min
- + Por favor, consulte las etiquetas de otros datos relacionados con la batería y el cargador.**

# Para Empezar

## 1.1

### Instalando el SIM y la Batería

Una tarjeta SIM lleva información útil, incluyendo su número de teléfono móvil, PIN (Número de Identificación Personal), PUK (Identidad de Suscripción Móvil Internacional), información de la red, los datos de la agenda y los datos de mensajería corta.

## 1.2

### Cargando la Batería

La batería de ion-litio incluida con el teléfono móvil se puede poner en uso inmediatamente después de haber sido desempaquetado y tiene suficiente carga para hacer llamadas telefónicas.

- ◆ La carga restante de la batería se indica mediante el icono de nivel de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla de visualización.
- ◆ Cuando la carga de la batería es insuficiente, el teléfono móvil visualiza batería baja.
- ◆ Una animación de carga aparece cuando la batería se está cargando. Cuando la carga se haya completado, la animación desaparece.
- ◆ Es normal que la batería se caliente durante el período de carga.
- ◆ Utilice únicamente la batería y el cargador proporcionado por los productos Blu. De lo contrario daños o lesiones puede ser causada durante la carga.
- ◆ Apague el teléfono móvil antes de extraer la batería.
- ◆ El proceso de carga por lo general dura un tiempo más largo para una batería nueva o una que no se ha utilizado desde hace tiempo. Si el voltaje de la batería es demasiado baja para permitir que el teléfono móvil esté encendido, cargue la batería durante un período de tiempo más largo.
- ◆ Al cargar, asegure que la batería se coloque en un entorno de temperatura ambiente o en un ambiente que está cerca de la temperatura ambiente.

- ◆ El ciclo de carga de la batería se desgasta con el uso. Un mayor tiempo de carga puede ser requerido con baterías que han tenido más uso.

Deje inmediatamente de utilizar la batería si la batería produce un olor, gotea, se agrietas, recalienta, distorsiona o tiene cualquier otro tipo de daño.

### **1.3 Enlace de la Red**

Después de que la tarjeta SIM está correctamente colocada y el teléfono móvil está encendido, el teléfono buscará automáticamente una red disponible.

## **Tipo de Entradas**

Este teléfono móvil ofrece varios métodos de entrada, incluyendo entradas numéricas.

### **1.4 Métodos de Ingreso**

Pulse la tecla # para cambiar entre los métodos de entrada.

### **1.5 Ingreso Numérico**

Su teléfono móvil permite introducir números con el método de entrada numérica.

### **1.6 Insertando un Símbolo**

Pulse la tecla \* para ingresar a la interface y seleccione el símbolo que desea.

# Guía de Menús

## 1.7

### Mensajería

Su teléfono móvil puede enviar y recibir mensajes de texto. Si la memoria de mensajes SMS está llena, un icono de mensaje parpadea en la parte superior de la pantalla. Durante el ingreso de la interface de mensajes, salen las siguientes opciones de menú: Escribir mensaje, Bandeja de entrada, Borradores, Bandeja de salida, Mensajes Enviados, y Configuración de SMS.

## 1.8

### Agenda Telefónica

El teléfono móvil puede almacenar hasta 200 números telefónicos.

## 1.9

### Multimedia

#### TV Móvil

Utilice esta función para buscar señales de televisor análogo.

#### Cámara

Utilice esta función para capturar fotos.

#### Visor de Imagen

Utilice esta función para ver imágenes.

#### Grabadora de Video

Utilice esta función para grabar video.

## **Reproductor de Video**

Utilice esta función para reproducir videos.

## **Reproductora de Audio**

Utilice esta función para reproducir audio. En la interface de audio, pulse \* o # para ajustar el volumen.

## **Grabadora de Sonido**

Utilice esta función para grabar archivos de audio. El teléfono usa el formato WAV y AMR.

## **Radio FM**

Utilice esta función como una radio FM tradicional con sintonización automática y memoria para canales guardados. Pulse \* o # para ajustar el volumen.

### **1.10**

### **Centro de Llamadas**

#### **Historial de Llamadas**

Llamadas Perdidas / Llamadas realizadas / Llamadas Recibidas / Eliminar Registros de Llamadas / Contadores de Llamadas / Contador de mensajes de texto

**Puede ver una lista de las anteriores.**

#### **Configuración de Llamadas**

##### **■ Configuración de Llamadas de SIM**

Llamada en Espera / Desvío de llamada / Bloqueo de Llamadas / Cambio de Línea.

##### **■ Configuración Avanzada**

Lista negra / Remarcado automático / Recordatorio de Tiempo / Modo de respuesta.

## 1.11

## Organizador

### **Calendario**

Hay un calendario disponible para realizar el seguimiento de notas y citas importantes.

### **Alarma**

Cinco relojes de alarma están incluidos pero están desactivados. Para cada alarma, la fecha y la hora se pueden ajustar con timbre de alerta.

### **STK**

Los elementos específicos se dependen de la tarjeta SIM y la red.

### **Bluetooth**

Puede utilizar Bluetooth para transferir archivos de datos y después vincular su dispositivo con otro dispositivo.

### **Reloj Mundial**

Acceda esta función para ver ciudades en zonas horarias diferentes

### **Blu Store**

Puede acceder a la tienda de BLU a través de esta función

### **Linterna**

Use esta función para acceder la linterna

### **Calculadora**

Esta calculadora ofrece un cálculo aritmético sencillo.

### **Administrador de Archivos**

El teléfono ofrece un espacio a los usuarios para administrar archivos y compatibilidad con tarjetas de memoria Micro SD. Usted puede utilizar el gestor de archivos para gestionar varios directorios y archivos en el teléfono y la tarjeta Micro SD.

### Configuración de Doble SIM

Tiene 3 opciones: SIM 1 solo, SIM 2 solo y doble SIM.

### Perfil de Usuario

El teléfono móvil ofrece varios perfiles de usuario: General, Silencio, Reunión, Exteriores.

Puede personalizar la configuración de perfil y activar los perfiles correspondientes.

No hay ninguna opción para el modo de auriculares en el menú. Cuando se inserta un auricular, el teléfono móvil automáticamente entra en el Modo de auriculares. Utilice Configuración de Llamadas > Configuración Avanzada > Modo de Respuesta > Cualquier Tecla: Todas las llamadas entrantes se contestan automáticamente con cualquier tecla.

### Atajos

Esta función permite personalizar las funciones de las teclas de dirección de acceso directo: Las teclas disponibles son: Arriba, Izquierda, Derecha.

### Configuración del Teléfono

- ◆ **Fecha y Hora:** Ajuste la fecha y hora.
- ◆ **Idioma:** Ajuste el idioma del teléfono.
- ◆ **Métodos de Entrada Preferida:** Permite a los usuarios visualizar automáticamente el método de entrada seleccionado de forma predeterminada al escribir un mensaje SMS.
- ◆ **Pantalla:** Los usuarios pueden acceder esta función para establecer el fondo de pantalla, protector de pantalla y para mostrar la fecha y hora.



◆ **Atajos:** Esta función permite personalizar las funciones de las teclas de dirección de acceso directo: Las teclas disponibles son: Arriba, Izquierda, Derecha. En la pantalla de espera, puede pulsar la tecla de dirección (sin incluir la tecla de navegación hacia abajo) para introducir directamente el menú de función correspondiente a la tecla de dirección.

◆ **Actualizar hora automáticamente:** Ajustar la hora automáticamente.

◆ **Modo de Vuelo:** Una vez que se cambia el modo de vuelo, todas las conexiones se desactivan.

◆ **Otra Configuración:** Permite el usuario ajustar la retroiluminación del LCD.

### **Configuración de Red**

Seleccione su red preferida y elija el registro de la red de forma automática o manual.

Redes preferidas: Se puede configurar la red social preferida de la tarjeta SIM.

### **Configuración de Seguridad**

Esta función le proporciona parámetros relacionados con ajustes de seguridad.

#### ◆ **Seguridad de SIM**

**Bloqueo de PIN:** El código PIN (Numero Identificación Personal) puede evitar que su tarjeta SIM sea utilizada por personas no autorizadas.

**Cambiar PIN:** En general, el PIN se suministra con la tarjeta SIM por el operador de red. Si el PIN está activado, debe introducir el PIN cada vez que encienda su teléfono móvil. La tarjeta SIM se bloqueará si se entra el código de entrada de PIN de forma incorrecta tres veces consecutivas.

#### ◆ **Seguridad de Teléfono**

**Bloqueo del Teléfono:** Para establecer el bloqueo del teléfono, la contraseña es 1122.

**Cambiar Contraseña:** Se debe primero ingresar la contraseña inicial de 1122, y luego ingrese la nueva contraseña deseada.

## ◆ **Bloqueo Automático de Teclado**

Configuración del bloqueo de teclado automático.

### **Mensaje Instan**

Agregue una cuenta de mensajería rápida basado en el proveedor de servicio.

### **Conectividad**

Cuenta de datos: Usted puede agregar una cuenta de datos basado en el operador de red SIM.

### **Restablecer Configuración predeterminada**

Utilice esta función para restablecer ajustes de factoría. La contraseña predeterminada es 1122.

## **1.13**

### **BLU Club**

El Club Blu permite el acceso a varias aplicaciones de chat que incluyen Facebook, Juegos, Twitter, Skype, MSN y Yahoo. Antes de iniciar el servicio Blu Club, usted debe tener los datos de su cuenta. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.