

Contenido

Antes de Usar	Error! Bookmark not defined.
1.1 Insertando la Tarjeta SIM y la Batería	3
1.2 Cargando la Batería	Error! Bookmark not defined.
1.3 Conectando a la Red	Error! Bookmark not defined.
Métodos de Entrada	Error! Bookmark not defined.
1.4 Cambiar Métodos de Entrada	Error! Bookmark not defined.
1.5 Entradas Numéricas y de Texto	Error! Bookmark not defined.
1.6 Insertando un Símbolo.....	Error! Bookmark not defined.
Uso del Menú	Error! Bookmark not defined.
1.7 Mensajes	5
1.8 Agenda Telefónica.....	Error! Bookmark not defined.
1.9 Centro de Llamadas	Error! Bookmark not defined.
1.10 Multimedia	6
1.11 Blu club	7
1.12 Cámara.....	7
1.13 Reproductor de Audio	Error! Bookmark not defined.
1.14 Alarma	7
1.15 Organizador	7
1.16 Configuraciones.....	Error! Bookmark not defined.

Especificaciones del Teléfono



- + Dimensiones (H×W×D): 114*48*15.6mm
- + Peso: 54g/92g con batería
- + Cámara:0.3Mpíxeles
- + Batería de Litio
- + Rango de capacidad: 3.7V 1800 mAh
- + Duración modo de espera continua: (En relación con el estado de la Red) 17 días
- + Duración Conversación continua: (En relación con el estado de la Red) 10 horas
- + Por favor consulte las etiquetas para otros datos relacionados con la batería y el cargador.

Antes de Usar

Insertando la Tarjeta SIM y la Batería

Una tarjeta SIM contiene información útil, incluyendo el número de su teléfono móvil, PIN (Número de Identificación Personal), PUK (Desbloqueo del PIN), IMSI (Identidad del Subscriptor Móvil internacional), información de la Red, datos de contactos, y datos de mensajes cortos.

Cargando la Batería

La batería de litio suministrada con el teléfono móvil se puede poner en uso inmediatamente después de ser desempaquetada. El teléfono móvil monitorea y muestra el estado de la batería.

- ◆ Normalmente la energía restante de la batería se indica mediante el icono de nivel de batería en la esquina superior derecha de la pantalla.
- ◆ Cuando la energía de la batería no sea suficiente, el teléfono le mostrara en pantalla un mensaje de “Batería baja”. Si usted ha establecido un tono de alerta, este se desactivara si la batería está demasiado baja.
- ◆ Una animación de carga aparece cuando la batería se está cargando. Cuando la carga este completa, la animación desaparece.
- ◆ Es normal que durante la carga la batería y el teléfono se calienten un poco.
- ◆ El icono de la batería deja de parpadear cuando el proceso de carga ha terminado.
- ◆ Use solo baterías proporcionadas por el fabricante. De otro modo, daños y lesiones podrían ser causados durante la carga.
- ◆ Apague el teléfono antes de retirar la batería.
- ◆ El proceso de carga es más largo para una batería nueva o una batería que no ha sido usada por un

tiempo. Si la batería es tan baja que no puede encender el teléfono móvil, prolongue el periodo de carga.

- ◆ Durante la carga, asegúrese que la batería está en una habitación con temperatura ambiente o en un ambiente aproximado a la temperatura de un cuarto.

Inmediatamente suspenda el uso de la batería si esta produce olor, sobre calentamiento, rupturas, deformaciones, u otros daños, o si hay fugas del electrolito.

- ◆ La batería se desgasta con el uso. Un tiempo de carga mayor será requerido si la batería se ha utilizado por un largo tiempo.

Conectando a la Red

Después de desbloquear con éxito la tarjeta SIM y el teléfono, el teléfono móvil automáticamente buscara por una red disponible.

Métodos de Entrada

Este teléfono móvil incluye múltiples métodos de entrada, incluido el método texto (en mayúsculas y minúsculas), Es, Portugues (en mayúsculas y minúsculas) y el método de entrada numérico.

Cambiar Métodos de Entrada

Pulse la tecla # para intercambiar entre los diferentes métodos de entrada.

Métodos de Entrada numéricos y de texto

Podrá ingresar números con el método de entrada numérico. Pulse la tecla numérica para ingresar el número correspondiente, cambie al modo texto y pulse las teclas de letras para ingresar palabras.

Insertando un Símbolo

Pulse la tecla * para ingresar al modo de interface **Seleccionar símbolo** y seleccione el símbolo que quiera.

Uso del Menú

1.7 Mensajes

Podrá enviar y recibir mensajes de texto. Si la memoria de mensajes cortos esta llena, un icono parpadeante de mensaje aparecerá en la parte superior de la pantalla. Mientras se encuentre en la interfaz de mensajes, podrá ver las siguientes opciones de menú: Escribir mensajes, Bandeja de entrada, Borradores, Bandeja de salida, mensajes enviados, Plantillas de SMS y Configuraciones SMS.

1.8 Agenda Telefónica

En este menú podrá **Agregar, ver, Copiar, Eliminar** y **Marcación rápida** de números telefónicos, etc. El teléfono móvil puede guardar hasta 200 números telefónicos. También podrá seleccionar su **Almacenamiento preferido** donde los números serán guardados y revisar el **Estado de Memoria** del teléfono.

1.9 Centro de Llamadas

Historial de Llamadas

◆ **Llamadas Perdidas / Llamadas Realizadas/ Llamadas Recibidas / Borrar registros de Llamadas /Contador de Llamadas /Contador de mensajes de Texto**

Podrá ver la lista.

Configuración de Llamadas

■ **Configuración de Llamada SIM**

ID de Llamada/ Llamada de espera/ Desvió de Llamada/ Restricción de Llamada/ Cambio de Línea
Podrá navegar en las listas.

■ **Configuraciones Avanzadas**

A través de esta función, podrá configurar el recordatorio de tiempo de llamada, marcación Automática, Marcado IP, lista negra, y modo de respuesta.

1.10 Multimedia

Radio FM

Utilice esta aplicación como una radio FM tradicional, con cambio de canales automático, guarde canales, pulse la tecla * o # para ajustar el volumen.

Reproductor de Video

Utilice esta función para reproducir archivos de video.

Grabadora de Sonidos

Utilice esta función para grabar archivos de Audio. El teléfono soporta archivos WAV y formato AMR.

Visualizador de imágenes

Podrá ver imágenes o fotografías a través de esta función.

Administrador de Archivos

El teléfono contiene cierto espacio para los usuarios para poder administrar archivos y soporta tarjeta de memoria Micro SD. Podrá utilizar el administrador de archivos para administrar convenientemente varios

directorios y archivos en el teléfono y la tarjeta Micro SD.

1.11 Blu club

En este menú, encontrará varias aplicaciones tri partitas. Si necesita utilizar estas herramientas, necesitará enviar la solicitud y solicitar al soporte de su operadora local más detalles.

1.12 Cámara

Utilice esta función para capturar imágenes.

1.13 Reproductor de Audio

Podrá utilizar esta aplicación para utilizar archivos de audio guardados en el teléfono. Pulse la tecla * o # para ajustar el volumen.

1.14 Alarma

Cinco relojes de alarma están establecidos pero están desactivados de manera predeterminada. Para cada reloj de alarma, la hora y fecha puede establecerse con una notificación de alerta.

1.15 Organizador

Bluetooth

Podrá utilizar el Bluetooth (BT) para transferir archivos y datos después de haber enlazado su dispositivo a otro dispositivo.

Calendario

Una vez que ingrese a este menú, observará una vista mensual del calendario para que pueda dar seguimiento de las citas importantes, etc.

Calculadora

Esta calculadora proporciona una precisión limitada y solo aplica para cálculos aritméticos simples.

Blu store

En este menú, encontrará Face talk, Facebook, MSN, Yahoo, Twitter y también podrá descargar juegos. Si necesita utilizar estas herramientas, necesitará enviar la solicitud y contactar al soporte de su red local para más detalles.

Linterna

Una pequeña linterna para facilitar encontrar objetos.

Reloj Mundial

Ingrese a este menú para ver la hora de las principales ciudades en varias zonas horarias. Ajuste la hora de la ciudad actual en el teléfono móvil.

Cronometro

Podrá utilizar dos tipos de cronometro para registrar el tiempo: Cronometro típico y Cronometro nWay.

STK

El servicio STK es un kit de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono soporta la función del servicio. Los elementos específicos dependen de la tarjeta SIM y la red.

1.16 Configuraciones

Configuraciones Dual SIM

Podrá seleccionar entre Solo SIM 1 abierta, Solo SIM 2 abierta y Dual SIM abierta.

Mensajería Instantánea

Esta es una herramienta de charla tri partita. Deberá iniciar sesión con un ID de mensajería instantánea para utilizar esta función. Si sus contactos también tienen un ID, podrá comunicarse con cada uno de ellos de una

manera mas conveniente. Por favor contacte al operador de red para mas detalles relacionados.

Perfiles de Usuario

El teléfono móvil contiene múltiples perfiles de usuario, **General, Silencio, Reunión y Exteriores.**

Podrá personalizar las configuraciones en el perfil y después activar el perfil correspondiente.

No hay opción para activar el modo Auriculares en Pantalla. cuando inserte los auriculares en el teléfono móvil, el teléfono móvil ingresara a modo Auriculares. Para mas detalles en la operación, consulte **General.**

Si ha establecido **Configuraciones de Llamada > Configuraciones Avanzadas > Modo de respuesta en Cualquier tecla**, las llamadas entrantes se responderán automáticamente.

Configuraciones de Teléfono

- ◆ **Hora y Fecha:** Ajuste el formato de fecha, formato de hora, y detalles de la hora de la ubicación.
- ◆ **Idioma:** Seleccione el idioma a mostrar por el teléfono móvil.
- ◆ **Accesos directos:** Establezca las funciones deseadas como accesos directos.
- ◆ **Método de entrada preferido:** Seleccione uno de los métodos de entrada como prioritario. Así que mientras escriba el SMS, automáticamente se mostrara el método de entrada predeterminado.
- ◆ **Pantalla:** Podrá ingresar este elemento para cambiar el fondo de pantalla, protector de pantalla y mostrar la hora y fecha.
- ◆ **Teclas dedicadas:** Podrá establecer las teclas de navegación **Arriba/Izquierda/Derecha** con las funciones deseadas. Las teclas de navegación **Abajo** es para encender/apagar la linterna.
- ◆ **Actualización automática e hora:** Activar/Desactivar/Primero confirmar.
- ◆ **Modo de vuelo:** Podrá activar el modo de vuelo, si es así, el teléfono no tendrá servicio.
- ◆ **Misc. configuraciones:** podrá establecer la luz de fondo del LCD y el brillo.

Configuraciones de Red

Podrá buscar una nueva red. Seleccione su red favorita y seleccione para registrarse a la red automáticamente o manualmente.

Redes Preferidas: Podrá establecer la red preferida registrada para la tarjeta SIM.

Estado de Red

Podrá ver el estado de red de las tarjetas y revisar si la tarjeta SIM es visible.

Configuraciones de Seguridad

Esta función le proporciona configuraciones relacionadas con la seguridad de uso.

◆ Seguridad SIM

Bloqueo SIM: El código PIN (Numero de Identificación personal, 4 a 8 dígitos) previene de que su tarjeta SIM sea utilizada por gente no autorizada.

Cambiar contraseña: Por lo general, el código PIN es proporcionado junto con la tarjeta SIM por el operador de red. Si el código PIN es activado, necesitara ingresar el código PIN cada vez que encienda su teléfono móvil. La tarjeta SIM se bloqueara si ingresa incorrectamente el código PIN incorrectamente tres veces consecutivas.

◆ Seguridad del teléfono

Bloquear teléfono: establezca el bloqueo de teléfono, la contraseña predeterminada es 1122.

Cambiar contraseña: Primero deberá ingresar la contraseña inicial 1122, después ingrese la nueva contraseña deseada.

◆ Bloqueo Automático de teclado

Establezca en bloqueo automático de teclado en Activar/Desactivar.

Restaurar configuraciones de fabrica

Utilice esta función para restaurar las configuraciones de fábrica. La contraseña inicial es 1122.