

# Guía de instalación doble SIM


## **Instalación de la Tarjeta SIM**

---

Por favor, instale la tarjeta SIM antes de utilizar su teléfono.

**Aviso:** Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. El contacto de la tarjeta SIM se daña fácilmente debido al roce o flexión. Por favor tenga cuidado al transportar o instalar la tarjeta SIM. **Para insertar la tarjeta SIM:**

1. Apague el teléfono móvil y use la herramienta incluida para sacar las bandejas de SIM del teléfono. **Aviso:** *El teléfono usa una tarjeta Micro SIM. Por favor obtenga una de su proveedor de servicio.*
2. Inserte las tarjetas SIM en la bandejas.



3. Inserte las bandejas de SIM y encienda el teléfono móvil.

## **Encender y Apagar**

---

**Encender** - Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente en el teléfono. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el teléfono.

**Apagar** - En el modo de espera, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú de opciones. Seleccione apagar en el menú y confirme para apagar el teléfono.

## **Seguridad**

---

Se puede configurar una imagen de desbloqueo de pantalla o un bloqueo de código PIN como medida de seguridad. Para más información por favor diríjase a los ajustes de seguridad del teléfono.

# Configuración

## Administración de la tarjeta SIM

La opción de administración de la tarjeta SIM permite que el usuario pueda acceder y ajustar diferentes opciones de doble SIM

- Encender/Apagar SIM 1 o SIM 2.
- Mostrar operadores de la red.

## Tarjeta SIM predeterminada

- Llamada de voz
- Llamada de video
- Mensajes
- Conexión de datos

## Configuración General

- Itineración

## Más... Conexiones inalámbricas y redes

### Redes móviles

- Conexión de datos
  - Configure conexión de datos de SIM 1 o SIM 2

### Servicio 3G

- Habilitar configuración de 3G para SIM 1 o SIM 2